



NAVOD K POUŽITÍ

Blahopřejeme k zakoupení výrobku Tescoma a děkujeme za důvěru projevenou naší značce. V případě potřeby se prosím obraťte na svého prodejce.

Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro další použití.

LAHEV NA PŘÍPRAVU ŠLEHAČKY DELICIA

CHARAKTERISTIKA

Láhev na přípravu šlehačky DELICIA je vynikající pro přípravu a podávání šlehačky. Je dodávána se třemi dekoračními tryskami, vyrobena ze zdravotně nezávadného hliníku

(EN 610), odolného plastu, těsnění z prvotřídního silikonu. K přípravě šlehačky používejte

běžné šlehačkové bombičky s náplní N₂O (nejsou součástí balení).

Nemyjte v myčce.

POPIS

- 1** Láhev
- 2** Hlavice
- 3** Dávkovací rukojeť
- 4** Matice trysky
- 5** Dekorační trysky
- 6** Dávkovací ventil
- 7** Pružina
- 8** Plnicí ventil
- 9** Kryt plnicího ventilu
- 10** Pouzdro na bombičku
- 11** Silikonové těsnění
- 12** Transportní pojistka
- 13** Kartáček

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Láhev na šlehačku a všechny její části důkladně umyjte teplou vodou a osušte, nemyjte v myčce.

SESTAVENÍ

Stiskněte dávkovací rukojeť a sejměte transportní pojistku, na její místo našroubujte matici trysky a na ni zvolenou dekorační trysku.

PLNĚNÍ

Lahev na přípravu šlehačky DELICIA 0,25 l

Pro přípravu šlehačky použijte 250 ml vychlazené smetany ke šlehání a jednu šlehačkovou bombičku.

Lahev na přípravu šlehačky DELICIA 0,5 l

Pro přípravu šlehačky použijte 500 ml vychlazené smetany ke šlehání a jednu až dvě šlehačkové bombičky, dle požadované tuhosti šlehačky.

Pro přípravu co nejlepší šlehačky láhev před plněním ochlaďte – vypláchněte studenou vodou.

PŘÍPRAVA ŠLEHAČKY

Na láhev s vychlazenou tekutou smetanou našroubujte hlavici a dobře ji dotáhněte, nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

Z hlavice sejměte kryt plnicího ventilu, do pouzdra vložte šlehačkovou bombičku, láhev

otočte dnem vzhůru a pouzdro s vloženou bombičkou našroubujte na plnicí ventil.

Zvolna dotahujte, dokud se plyn z bombičky nevyprázdní do láhve - mírné zasyčení plynu

unikajícího z dávkovacího ventilu během dotahování je normální.

Po dotažení otočte láhev dekorační tryskou vzhůru a 4-5krát jí rázně zatřepete.

Pokud připravujete ochucenou šlehačku nebo šlehačku z trvanlivé smetany ke šlehání, zatřepete láhev vícekrát. Pozor - nadměrné protřepávání může způsobit příliš vysokou tuhost šlehačky.
Před podáváním šlehačky sejměte z hlavice pouzdro s bombičkou a plnicí ventil uzavřete krytem.

PŘÍPRAVA OCHUCENE ŠLEHAČKY

K přípravě ochucené šlehačky používejte tekuté přísady nebo takové přísady, které lze ve smetaně ke šlehání beze zbytku rozpustit - např. ovocné sirupy a šťávy bez dužiny, moučkový cukr nebo rozpustné kakao. Přísady předem dobře rozmíchejte ve smetaně ke šlehání a ujistěte se, že vzniklá směs neobsahuje žádné pevné částice, hrudky apod.
K přípravě ochucené šlehačky nepoužívejte takové přísady, které mohou způsobit zanesení nebo ucpání dávkovacího ventilu, např. ovocné šťávy s dužinou, jádérky apod.

PODAVANI ŠLEHAČKY

Láhev otočte dnem vzhůru tak, aby dekorační tryska směřovala dolů a byla cca 1 cm nad úroveň pokrmu nebo nápoje. Pozvolným stisknutím dávkovací rukojeti naservírujte požadované množství šlehačky.

SKLADOVANI ŠLEHAČKY V LAHVI

Nespotřebovanou šlehačku lze v uzavřené láhvi skladovat několik dní, délka skladování závisí na výrobcem udané lhůtě spotřeby šlehačky. Před uložením šlehačky sejměte dekorační trysku, umyjte ji pod tekoucí teplou vodou, přišroubujte zpět a láhev umístěte ve vertikální poloze do lednice. Před dalším podáváním uložené šlehačky již láhev neprotřepávejte, v případě ochucené šlehačky láhev mírně protřepete, aby se ve šlehačce rovnoměrně rozptýlily usazené přísady.

OTEVŘENI LAHVE

Láhev otvírejte vždy až po úplném vyprázdnění obsahu. Opakovaným stisknutím dávkovací rukojeti se ujistěte, že je veškerá šlehačka z láhve vyčerpána, z trysky nesmí vycházet šlehačka ani plyn. Po úplném vyprázdnění obsahu sejměte z hlavice dekorační trysku a hlavici odšroubujte z láhve.

ÚDRŽBA

Hlavici odšroubujte z láhve, z hlavice odšroubujte matici s tryskou, zevnitř hlavice vyjměte

silikonové těsnění a dávkovací ventil. Pružinu umístěnou pod dávkovací rukojetí nevyjímejte.

Všechny díly láhve na šlehačku důkladně propláchněte pod tekoucí teplou vodou a nechte

oschnout, otvory v dávkovacím ventilu vyčistěte přiloženým kartáčkem.

Láhev myjte běžnými čisticími prostředky, nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku, ostré

předměty - drátěnky apod. ani agresivní chemické látky.

Lahev ani hlavici nemyjte v myčce nádobí.

SKLADOVANÍ

Láhev skladujte samostatně, bez dotažené hlavice. Hlavici skladujte s nasazeným krytem

plnicího ventilu.

Používejte pouze kvalitní šlehačkové bombičky s náplní N₂O určené pro přípravu šlehačky v lahvích.

Pro použití v České a Slovenské republice doporučujeme používat šlehačkové bombičky značky Sifon nebo jednorázové bombičky Tescoma dostupné v běžné prodejní síti.

S bombičkami na přípravu šlehačky zacházejte vždy se zvýšenou opatrností, respektujte bezpečnostní pokyny uváděné výrobcem.

Manipulaci a používání láhve na šlehačku DELÍCIA věnujte zvýšenou pozornost, přípravu šlehačky nesvěřujte dětem. Při manipulaci nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

Pokud po našroubování pouzdra s bombičkou na hlavici nedojde k vyprázdnění plynu do láhve, pravděpodobně to znamená, že jste do pouzdra vložili již použitou nebo vadnou bombičku. Pouzdro s bombičkou odšroubujte a nevyhovující bombičku vyměňte za novou. Pokud z prostoru mezi hlavici a lahví uniká plyn, pravděpodobně to znamená, že jste do hlavice nevložiteli silikonové těsnění nebo jste hlavici dostatečně nedotáhli. Po úplném vypuštění plynu z láhve odšroubujte hlavici, vložte těsnění a hlavici dobře dotáhněte.

Láhev na přípravu šlehačky neotevírejte, dokud není kompletně vyprázdněn celý její obsah.

Pokud dojde k ucpaní dávkovacího ventilu, hlavici z láhve nesnímejte, postavte ji na rovnou plochu a vyčkejte několik minut, dokud se obsah neusadí na dně láhve.

Opakovaně stiskněte dávkovací rukojeť, dokud se průchodnost ventilu neobnoví. V případě, že ventil zůstává ucpaný, láhev neotevírejte, ale doručte ji do servisního střediska Tescoma.

Lahev na přípravu šlehačky nedávejte do mikrovlnné trouby, mrazničky a myčky,

Nevystavujte přímému zdroji tepla.

Používejte výhradně originální náhradní díly značky Tescoma, náhradní díly žádejte u svého prodejce.

Poškozenou nebo nesprávně fungující láhev na přípravu šlehačky nepoužívejte ani sami neopravujte, obraťte se na servisní středisko Tescoma, seznam na www.tescoma.com.

3 ROKY ZARUKA

Na tento výrobek je poskytována 3letá záruka, počínaje dnem prodeje.

Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy:

- výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití
- závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací
- na výrobku byly provedeny neautorizované opravy a změny
- na výrobku byly použity neautorizované náhradní díly.

V případě oprávněné reklamace se prosím obraťte na svého prodejce nebo na některé ze

servisních středisek, seznam na www.tescoma.com.

