

Návod na použití

Otvírák konzerv stolní 40cm nerez

Prosím přečíst důkladně a dodržovat těchto pokynů.

Provozní poučení:

Použití

- A. Pokud chcete dosáhnout co nejlepších výsledků vašeho otvírače na konzervy, následujte naše instrukce k obsluze, čištění a údržbě.
Pozn.: těžce poškozený okraj konzervy by měl být před otevřením narovnan kombináčkami
- B. **Přípevnit plošinu bezpečně k pracovnímu povrchu, používat poskytnuté šrouby**
- C. Trubku nasunout do plošiny otvírače na konzervy
- D. Polož konzervu na plošinu, kliku ve svislé poloze, ostří je přes víko
- E. Kliku položit o 90 °C do otáčející se pozice
- F. Nyní možno otevřít konzervu otáčením kliky po směru hodinových ručiček. Poté kliku uvolnit ke zvednutí o 90 °C a odstranit

Čištění

- A. Otvíráč na konzervu by měl být čištěn pravidelně, v závislosti na frekvenci používání
- B. Čistit teplou vodou a kartáčem, vypláchnout čistou vodou. Čistící prostředky nebo mýdlo atd. mohou ovlivnit trvanlivost nátěru a povrchů
- C. Sušit otvírač na konzervu důkladně, pohyblivé části nevyžadují mazadlo, ale povrchy ostří a otáčivé kontakty mohou být chráněny před korozí rostlinným olejem nebo vazelínou

Údržba

Ostří – zkontrolovat pravidelně po použití, vyzkoušet ostří nehtem

Ozubení – kontrolovat zuby po použití – otvírák bude inklinovat k chybě, jestliže je kolečko poškozeno

Plošina – kontrolovat zda je přípevněna bezpečně, zkontrolovat a prohlédnout uchycení otvírače na konzervu, zda není naklopen a nemohl by se pohnout. Jestliže je otvírák během obsluhy svisle, plošina má tendenci sklouznout nebo nechce otevřít konzervu celou v jedné operaci

Při údržbě nepoužívat agresivní čisticí prostředky, pouze vhodné na nerez.

